



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Website (e-shop): www.ban.gr

Κ. Παλαιολόγου 32 Αγ. Ι. Ρέντης 18233 Πειραιάς GR

Α.Φ.Μ.: 095627390 ΔΟΥ: Μοσχάτου

Τηλ.:2104810582 Τηλ./Fax:2104820054, e-mail: info@ban.gr



ΘΕΜΑ: Οδηγίες χειρισμού Ανιχνευτή Διαρροών CD100a

1. Ανοίγουμε τον ανιχνευτή σε καθαρό αέρα
2. Ο ανιχνευτής αυτορυθμίζεται για λίγο χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης διαρροής.
3. Μετά απο λίγο ο ήχος μειώνεται. Ο χρόνος αυτορύθμισης διαρκεί περίπου 60 δευτ. και εξαρτάται απο το πόσο συχνά χρησιμοποιείται ο ανιχνευτής (όσο πιο συχνά τόσο λιγότερο χρόνο χρειάζεται)
4. Γυρίζουμε τον στρογγυλό πλαινό επιλογέα (TICK ADJUST) έτσι ώστε ο ήχος να ακούγεται λίγο.
5. Το πράσινο φωτάκι (READY) ανάβει συνέχεια όσο οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση.
6. Μετακινούμε τον ακροδέκτη στα σημεία πού θέλουμε να ελέγξουμε. Όσο πλησιάζουμε σε διαρροή ο ήχος δυναμώνει.